© Copyright - Eigentümer Messe Stuttgart - Urheberrechtlich geschützt



Maximale Bauhöhe ohne Standbaufreigabe = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3,5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC.

maximal zulässige Besucherkapazität = 3 195 Personen
maximum number of visitors = 3 195 pax

Maße sind vor Ort zu prüfen
Dimensions have to be checked on site

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing

Änderungslegende | Legend of changes:

Index	Datum/date	Änderungen/changes
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		

Legende | Legend

- Stütze | Column
- Stütze | Column 1: d=0,81m
- Stütze | Column 2: d=1,02m, Stützenfuß | base d=1,30m
- Stütze | Column 3: d=0,50m
- Hydrant | Hydrant
- Feuerlöscher | Fire extinguisher
- Handfeuermelder | Emergency button
- Löschcontainer | fire-fighting container 0,9m x 1,4m
- Lüftungsauslass | Ventilation outlet
- Schacht für Quellluftauslass | duct for displacement air
- Notausgang | Emergency exit
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für | Channel system with utility for:
  - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
  - Elektroversorgung | Power supply
  - Gas
- Elektroanschluss | Electr. connection
  max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
- Schukosteckdose | Safety triple outlet
  3-fach, abschaltbar | can be switched off
  Datenanschlüsse | Data connections
- Wasser/Abwasser | Water/Waste water
- Druckluft | Compressed Air
- Desinfektionsspender | disinfectant dispender
- Trägerverlauf | Position of supports
- Abhängungen | Suspension points
  max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
  max. load per point = 1 kN (100kg) vertikal
- Belegbare Fläche | Area available for allocation
  max. 3 789,5 m²
  Belegbare Sonderfläche | Special area
  max. 149,00 m²

Messe Stuttgart

Halle | Hall: L-Bank Forum
1 - Galerie

Maßstab | scale (Modell)	Datum | date	Zeichner | Drawer
	----	TVB
Papier | paper (Modell)	File	
	Zeichnung4	

Veranstaltung | event
LogiMAT 2027
16. - 18.03.2027

Hallenübersicht | hall overview

Stand:
17.11.2026 - 09:35